



POWER® Watch.

MANUALE ITALIANO

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- 1.1 Le informazioni in questo documento possono essere modificate senza preavviso.
- 1.2 Il macchinario va ricaricato per 2 ore almeno prima del primo utilizzo.
- 1.3 Il codice originale è 1122. Il codice impedisce l'utilizzo da parte di altri utenti senza il consenso del proprietario.
- 1.4 Cambiate il codice originale per una maggior sicurezza.

2. DETTAGLI

2.1 Informazioni veloci:

Puoi scorrere alla pagina successiva scorrendo con il dito da destra a sinistra e tornare all'ultima pagina scorrendo da sinistra a destra. Entra nel riquadro notizie scorrendo dall'alto in basso e torna al menù principale scorrendo dal basso in alto. Se il movimento è troppo breve il sistema potrebbe percepirlo come un click.

2.2 Schermo dell'orologio

Metodi di configurazione:

Metodo 1: Quando premi il tasto di accensione accederai alla schermata di sblocco.

Premendo al centro dello schermo potrai scegliere 1 dei 3 orologi preselezionati.

Metodo 2: Accendi l'apparecchio. Sbloccalo e vai alle configurazioni e scegli "menu standby".
Li troverai le selezioni per la schermata di sblocco e modificare.

2.3 Metodo di configurazione:

Scansiona il codice QR (Questo codice è visibile nell'orologio) e scarica l'APP adatta per il tuo smartphone



Questa applicazione viene utilizzata solo per la sincronizzazione fra telefono e orologio senza utilizzare alcuna informazione GPRS del telefono. Se hai già scaricato il software software

controlla la versione e usa quella più recente per assicurarti di utilizzare tutte le funzioni disponibili. Installa l'applicazione (solo per sistemi Android) manualmente o con l'assistente di sincronizzazione. L'utilizzo dell'applicazione varia da modello a modello ma generalmente andando in: Impostazioni-accessibilità-servizi notifica-bluetooth-abilitare il bluetooth (in caso di avvisi nel momento di attivazione, rispondere "sì").

L'applicazione funzionerà in sottofondo. Cliccando su notifiche bluetooth e scegliendo i servizi, seleziona quali notifiche vuoi inviare e sincronizzare, ad esempio Sms, chiamate in entrata ecc.ecc.

ATTENZIONE:

Non disattivare il servizio di notifica bluetooth. Questo può influenzare la sincronizzazione dell'orologio.

3. CONNESSIONE BLUETOOTH

3.1 Connessione da telefono a orologio

Impostazioni telefono-bluetooth - attivare il Bluetooth - cercare un nuovo dispositivo attivare la connessione. Entrambi gli apparecchi devono accettare la richiesta di connessione bluetooth. Eventuali richieste di condivisione contatti vanno accettate. Questo è necessario per il funzionamento dell'orologio.

3.2 Da orologio a telefono

BT Dialer - cerca un nuovo dispositivo-trova il dispositivo e connetti. Il procedimento è simile al precedente.

4. FUNZIONI BASE

4.1 Messaggi

Sincronizzazione fra telefono e orologio.

4.2 Bluetooth

Accende o spegne il Bluetooth.

4.3 Storico chiamate

Puoi controllare lo storico chiamate dopo la connessione. Incluse ricevute, perse, effettuate data, con orario e numero di telefono.

4.4 BT dialer

Servizio di connessione bluetooth.

4.5 Notifiche

Quando ricevi un SMS o un messaggio da un servizio di messaggistica l'orologio segnala la ricezione.

4.6 Telecamera

Puoi utilizzare il telefono come macchina fotografica. Apri-la prima dell'utilizzo.

4.7 Anti smarrimento

L'orologio può cercare il dispositivo connesso.

4.8 Settings

Imposta le varie configurazioni del telefono (codice di sicurezza base 1122).

4.9 Pedometro

Può essere utilizzato per controllare le calorie consumate sulla base di dati come numero di distanza, passi, tempo di percorrenza ecc.ecc.

Se vuoi tornare al menu mantenendo attivo il pedometro premi il tasto accensione e il pedometro continuerà a raccogliere i dati in sottofondo.

4.10 Controllo sonno

Controlla la qualità del sonno in base al tempo di riposo.

4.11 Agenda

Puoi impostare varie scadenze.

4.12 Aggiornamento veloce

Scarica aggiornamenti automatici se disponibili, o fornisce collegamenti per scaricare nuove versioni del software

4.13 Ricerca smart

Cerca informazioni sul tuo orologio.

4.14 Allarme

Usalo come allarme per varie occasioni.

4.15 Calendario

Sistema calendario

4.16 Calcolatrice

Funzione calcolatrice.

4.17 Profili

Personalizzazioni del telefono.

4.18 File manager

Applicazione preimpostata per la gestione dei file

4.19 Lettore audio

Funziona con i dati dell'orologio e del telefono.

4.20 Impostazioni tema

Cambiare le impostazioni sul tema.

4.21 Camera

4.22 Registra video

4.23 Visualizzatore immagini

4.24 Lettore video

4.25 Restratore sonoro.

Crea delle note vocali.

4.26 Messaggistica

Le applicazioni di messaggistica istantanea necessitano la connessione con una sim card inserita nel telefono. Così l'orologio potrà navigare su internet.

4.27 Browser

necessita la connessione con una sim card inserita nel telefono.

4.28 SIM card